

Einrichtung der Fritz!Box 7590 für Ihren EiderKom-Anschluss

- 1. Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2. Packen Sie die Fritz!Box aus und verbinden Sie den Anschluss "LAN 1" des Übergabepunktes (ONT) mit einem Netzwerkkabel mit dem



Netzwerkanschluss "WAN" an Ihrer Fritz!Box.



- 3. Schließen Sie das Netzteil an der Fritz!Box an und stecken Sie das Netzteil der Fritz!Box in die Steckdose.
- Verbinden Sie Ihren PC über "LAN" oder WLAN mit der Fritz!Box. Den WLAN-Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Rückseite der Fritz!Box und auf der beiliegenden Info-Karte.
- Starten Sie Ihren Internetbrowser am PC und geben Sie <u>http://fritz.box</u> in die Adresszeile ein.



Wir sind Partner der 🔿 Stadtwerke SH



- Sie werden von der Fritz!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben. Dieses finden Sie ebenfalls auf der beiliegenden Info-Karte und/oder auf der Rückseite der Fritz!Box.
- Nach der Eingabe öffnet sich ein Willkommensfenster. Klicken Sie dort auf "Abbrechen".



- 8. Sie erhalten eine Meldung, dass der Assistent beendet wird. Dieser wird zur Einrichtung nicht benötigt.
- 9. Bestätigen Sie mit "Assistent beenden".
- 10. Bitte ändern Sie die Ansicht auf oben rechts auf Erweitert. Dort finden Sie drei weiße Punkte.
- 11. Die Funktionsübersicht erscheint. Richten Sie nun Ihren Internetzugang ein.
- 12. Klicken Sie auf "Internet" > "Zugangsdaten".
- 13. Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.
- 14. Wählen Sie im ersten Feld "weitere Internetanbieter", im zweiten Feld "anderen Internetanbieter", im dritten Feld tragen Sie "EiderKom" ein.

Anschluss
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.
 Anschluss an einen DSL-Anschluss Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Mo
 Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss) Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
 Anschluss an externes Modem oder Router Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

15. Wählen Sie die Anschlussart aus. In Ihrem Fall "Externes Modem oder Router".

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

ahlen Sie Ihren Internetar	ibieter aus.	
Internetanbieter	Weitere Internetanbieter	~
	Anderer Internetanbieter	\sim
Name	Eiderkom	





16. Unter dem Punkt "Zugangsdaten" klicken Sie auf "Ja" und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Diese Daten finden Sie auf Ihrer EiderKom-Auftragsbestätigung.

Beispiel	Stodtwerke Rendsburg
Zur Einrichtung de	r Fritz!Box beachten Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.
Internetzugangsdaten: Benutzername Kennwort	max.mustermann@eiderkom.de uh8e8fn9

- 17. Unter dem Punkt "Verbindungseinstellungen ändern" geben Sie hier Ihre gebuchten Werte ein.
- 18. Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern" und aktivieren Sie dort "Dauerhaft halten".
- 19. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Übernehmen".
- 20. Ein Infofenster öffnet sich.



- 21. Bestätigen Sie mit "OK".
- 22. Ihre Einstellungen werden gespeichert.
- 23. Nach der Speicherung bestätigen Sie mit "OK".
- 24. Nun wird Ihre Internetverbindung geprüft.



Wir sind Partner der 🔿 Stadtwerke SH

- 25. Wenn die Internetverbindung erfolgreich war, bestätigen Sie mit "OK".
- 26. Sie gelangen wieder zur Übersicht und die Einrichtung der Internetverbindung ist abgeschlossen.

Einrichtung Ihrer Rufnummern

- 27. Um die Telefonie einzurichten, klicken Sie auf "Telefonie" > "Eigene Rufnummern".
- 28. Klicken Sie auf "Neue Rufnummer".
- 29. Tragen Sie die Zugangsdaten gemäß Ihrer Auftragsbestätigung ein.

04331123456
4331123456
iiDU8hsuT
77.246.114.10
0433123456
433123456
sduins7ilg
77.246.114.10

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
04331123456	123456

Zugangsdaten

Benutzername	4331123456
Kennwort	iiDU8hsut
Registrar	77.246.114.10
Proxy-Server	



30. Entfernen Sie den Haken bei "Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen".

Weitere Einstellungen		
DTMF-Übertragung	Automatisch	~
🗌 Rufner mer für die Anmelde	ung verwenden	
🖂 A 🔄 eldung immer über ein	e Internetverbindung	
s Ihr Internetanbieter di	e separate Internettelefonie-Verbir	ndung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie dies
🖂 Ortsvorwahl für ausgehend	e Gespräche einfügen	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ei	n:	
Ortsvorwahl		

- 31. Nun klicken Sie auf "Weiter".
- 32. Ein Kontrollfenster öffnet sich.
- 33. Klicken Sie auf "Weiter".
- 34. Nun werden Ihre Eingaben gespeichert und geprüft.
- 35. Sind die Eingaben korrekt, wird der Status grün.
- 36. Für den 2. Sprachkanal wiederholen Sie bitte die Schritte 27-35.

Wenn Telefone als DECT-Telefone angemeldet sind

Falls keine ausgehenden Gespräche möglich sind, muss noch die HD-Telefonie deaktiviert werden! **Dafür ändern Sie die Ansicht bitte auf "Erweitert".**

- 1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der Fritz!Box auf "Telefoniegeräte".
- 2. Nun gehen Sie bei dem jeweiligen Telefon auf "Bearbeiten".
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Merkmale des Telefoniegerätes".
- 4. Wählen Sie im Abschnitt "HD-Telefonie" in der Ausklappliste die Option "HD deaktiviert" aus.
- 5. Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf "OK".
- 6. Diese Schritte wiederholen Sie für jedes Telefon, welches über DECT angemeldet ist.



Einrichtung Cl+-Modul im Fernseher

- 1. Nehmen Sie das Modul mit der Karte aus der Verpackung und stecken Sie es richtigherum in Ihren Fernseher in den CI-Slot.
- 2. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung bis zu einer Stunde dauern kann, da das Aktivierungssignal nur einmal pro Stunde von Kabelkiosk/M7 ausgestrahlt wird, d.h. der Fernseher muss bis zu einer Stunde auf dem richtigen Sender sein.
- 3. Da wir die privaten Sender in HD, jeweils zwei Mal (Kabelkiosk/M7 und HD+) einspeisen, müssen Sie zur Aktivierung unbedingt sicherstellen, dass Sie auch auf "Pro7 HD" und nicht auf "ProSieben HD" gestellt haben.
- 4. Sollten die Sender weiterhin verschlüsselt sein, aktivieren Sie Ihre Smartcard erneut auf der Website: <u>https://www.m7deutschland.de/smartcard/</u>
 - a. Geben Sie die 12-stellige Seriennummer ein und drücken auf Absenden.

SMARTCARD AKTIVIEREN
Sie erhalten eine Fehlermeldung, z.B. "Sender ist verschlüsselt" oder haben längere Zeit Ihr Abo nicht genutzt ("Smartcard ist nicht aktiviert/abgelaufen")?
Damit Ihre M7-Smartcard (wieder) aktiviert werden kann, stecken Sie
1. diese richtig in den Kartenschlitz Ihres Receivers
2. Wählen Sie ein von Ihnen abonniertes Programm aus.
 Nach max. einer Stunde Wartezeit sollte sich der ausgewählte Sender entschlüsseln; Ihre Smartcard ist nun für alle abonnierten Sender freigeschaltet!
Bitte geben Sie hier Ihre Smartcard-Nummer ein (ohne Bindestrich):
Smartcard Nummer
018123456789 ×
Absenden
Sie erhalten umgehend eine Rückmeldung, ob das Freischaltungssignal erfolgreich gesendet werden konnte. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion aus technischen Gründen nur einmal innerhalb von 7 Tagen durchgeführt
werden kann.

b. Nun wiederholen Sie den erweiterten/vollständigen Sendersuchlauf.



Wir sind Partner der 📿 Stadtwerke SH